

無線胎壓偵測系統 (TPMS) 操作說明書

承蒙購買胎壓偵測系統，深表感謝！

請務必閱讀本說明書，嚴格遵照本說明書所述內容以做到正確操作。

一般注意事項




如果安裝了胎壓偵測系統 (TPMS)，車輛的四個輪胎中將具有偵測胎壓的發射器。胎壓偵測系統會警告你一個或多個輪胎中的胎壓是否下降。胎壓偵測系統僅在相應的發射器安裝在所有車輪中時起作用。在行駛幾分鐘後，每個輪胎的當前胎壓會顯示在多功能顯示螢幕的服務選單上，如下圖所示。



此圖示依車種不同，顯示內容會有所差異

重要安全提示


每個輪胎胎壓建議至少每兩週檢查一次，如輪胎胎壓不足時，請在冷胎時參考在車門 B 柱或位於油箱蓋內側的原廠建議胎壓標籤進行充氣。當你的車輛安裝了胎壓偵測系統，若有一個或多個輪胎胎壓明顯不足時，該胎壓數據將以反白來表示，此時你應該尋找安全的地方盡快停車檢查，並尋找附近維修據點進行檢修。當胎壓不足時連續行駛將可能導致輪胎損壞。

儀表版中還配備了一個胎壓異常指示燈  (黃色指示燈) 搭配多功能顯示螢幕上顯示的訊息使用，當胎壓偵測系統偵測到異常時，胎壓異常指示燈  (黃色指示燈) 將閃爍約一分鐘後恆亮。只要異常存在，每次車輛重新啟動時將會再次警告。當胎壓異常指示燈  (黃色指示燈) 亮起時，系統可能無法檢測到信號或輪胎胎壓不足，請檢查多功能顯示螢幕上顯示的訊息。

檢視輪胎壓力

1. 開紅火。
 2. 在方向盤上按 ◀ 或 ▶ 按鈕，選擇多功能顯示螢幕上服務選項。
 3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕，選擇多功能顯示螢幕上胎壓選項，按 OK 按鈕。
- 每個輪胎的當前胎壓將顯示在多功能顯示螢幕上。
如果車輛已停放 20 分鐘以上，輪胎胎壓將會在行駛幾分鐘後顯示。

胎壓偵測系統警告訊息

如果胎壓偵測系統偵測到一個或多個輪胎胎壓不足，多功能顯示螢幕將顯示警告訊息並將儀表版中胎壓異常指示燈  (黃色指示燈) 亮起。

重新設定輪胎胎壓參考值

在冷胎時將四輪胎壓調整至所需的壓力，進行下列操作，胎壓偵測系統將使用當前設定的輪胎胎壓作為參考值進行監控，當胎壓低於參考值的下限時，將發出警告。

1. 確保四輪胎壓正確。
 2. 開紅火。
 3. 在方向盤上按 ◀ 或 ▶ 按鈕，選擇多功能顯示螢幕上服務選項。
 4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕，選擇多功能顯示螢幕上胎壓選項，按 OK 按鈕。
 5. 多功能顯示螢幕將顯示行駛數分鐘後顯示胎壓，按 ▼ 按鈕。
 6. 多功能顯示螢幕將顯示以目前胎壓作為新參考值，按 OK 按鈕。
 7. 多功能顯示螢幕將顯示胎壓監控已重新啟動。
- 行駛幾分鐘後，系統會檢查當前輪胎胎壓作為參考值和監控。